



## Nástavec proti zavzdušnění pro Mini čerpadla

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

#### POPIS

Nástavec proti zavzdušnění předchází odčerpání veškeré vody z čerpadla.

K odvodnění mini čerpadel dochází, když výtlačná hadička nejprve stoupá a potom prudce klesá zároveň. Voda z hadičky ukončené pod úrovní hladiny zásobníku čerpadla je pod vlivem gravitace odsáta i z čerpadla.

Toto vyprázdnění může způsobit závažné poškození mini čerpadla, bude-li čerpadlo opakovaně v suchém provozu, v důsledku předčasného opotřebení, jako zvýšení hlučnosti nebo úplné zastavení chodu.

#### SPECIFIKACE

- rozměry připojení k hadičce vnitřní Ø 6 mm
- patenováno

#### INSTALACE

